## N80 系列工业级平板电脑

使

用

手

册

# 目录

第一章 平板使用及操作说明	3
1.1 硬件的入门	3
1.2 外置天线的安装(N80T 专配)	5
1.3 开机、待机、重启、关机	7
1.3.1 开机	7
1.3.2 待机	8
1.3.3 重新启动	9
1.3.4 关机	10
1.4 安装和拆卸 SIM 卡、TF 卡	10
1.5 如何充电、正确使用锂电池	11
1.6 如何正确使用、保管仪器	12
第二章 操作系统简要说明	13
2.1 系统主界面	13
2.2 位置信息访问权限	15
2.3 电话	17

2.4 相机	18
2.5 设置语言	19
2.6 WLAN 网络设置	20
2.7 休眠设置	22
2.8 开发者模式	24
2.9 系统注册	25

## 第一章 平板使用及操作说明

### 1.1 硬件的入门

平板正面按键区主要是电源键、音量键、自 定义功能键。(电源键跟音量减同时按可实现截屏 功能)



正面图

USB 接口与耳麦线接口在平板下部;

平板背面主要为 SIM 卡槽、SD 卡槽、拓展模 块、天线接口等如下图所示(拆卸电池需要将四 个卡扣都向上,安装时向下即可):



背面图

### 1.2 **外置天线的安装 (N80T 专配 )**

N80T 是 N80 系列工业级平板电脑中的厘米 级平板,专门配有一根小型外置天线,组成部分 有螺旋天线、平板支架和转接线,如图所示。



正面图



背面图



分解图

## 1.3 开机、待机、重启、关机

### 1.3.1 开机

按住电源键3秒钟之后,当屏幕有亮光时,

松开,即可开机。

开机后屏幕将依次出现:手持机图标和设 备厂商标志。

注意:如果平板已经在使用,而只是机器在 中途进入待机(关闭屏幕),点击电源键,将唤醒 屏幕出现之前运行的界面。

### 1.3.2 待机

#### 待机方法:

开机状态按住电源键 1 秒,松开手,机器 将待机,屏幕关闭。 重要提示:请记住手持机待机只是进入节 电的"休眠"状态。当你想从"休眠"状态开机 时,只需再按电源键1秒钟以上的时间。

### 1.3.3 重新启动

#### 重要提示:

重启平板不能保证所有文件都被保存。

#### 重启方法:

长按电源键4秒,弹出菜单,选择菜单项"重 新启动"。(揭开后盖拔掉电池五秒钟后,装电池 开机也属于重新启动)。

### 1.3.4 关机

关机:

长按电源键4秒,弹出菜单,选择菜单项"关机"。

### 1.4 安装和拆卸 SIM 卡、TF 卡

#### 安装 SIM 卡

1、打开主机电池后盖,顶部左边有俩个卡槽,那 就是手机卡的安装插槽。

2、把手机卡金属接触面向上,缺口向左,轻推插入 SIM 卡槽中。

3、松手后手机卡不弹出,则手机卡安装完毕。

#### 拆卸 SIM 卡

轻按 SIM 卡,即可弹出。

#### 安装存储卡

1、打开主机电池后盖上方右侧接口区的卡槽就是 存储卡的安装插槽。

2、把存储卡金属接触面向上,缺口方向右,轻推插入存储卡。

3、松手后存储卡不弹出,则安装完毕。

#### 拆卸存储卡

轻按存储卡,松手即可弹出。

### 1.5 如何充电、正确使用锂电池

为了防止在拔取主电池时的数据丢失,N80 采用可拆卸 3.7V 8200mAh 大容量锂电池,可提供 主机正常工作 10 小时以上。

电池在出厂时是没有充电的。因此,在使用 之前请务必对其充电。直到完成至少5个充电放 电过程才会达到电池的最高容量。 锂电池必须在使用前对其充电。充电时长为 8小时,充电器有过充保护功能。

#### 重要提示:

为了延长电池寿命,请在温度为 0~45 度时 对其充电。50%的充电指示对快速充电比较有用, 这时只需一个小时就可以充满。当座充红灯常亮 时候表示正在充电中,当只显示绿灯长亮时表示 充电完成。

### 1.6 如何正确使用、保管仪器

在使用 N80 平板请严格按照操作手册使用。 首次使用,要将设备电量用完,然后充电 8 小时 以上。如果长时间不用仪器,请将设备充满电, 务必存放在阴凉干燥的地方,电池需要每隔一段 时间充电一次,防止电量完全用完,影响电池寿 命。

## 第二章 操作系统简要说明

### 2.1 系统主界面

操作硬件按键开机,系统和厂家标示显示后 进入主界面,进入基本设置和启动相关程序。 开始菜单界面下程序图标可进行调换。

1、点击开始菜单进入程序界面

2、长按程序图标直到程序弹起,移动程序图标到 开始菜单界面





### 2.2 位置信息访问权限

如果你的安卓设备需要使用 GPS 功能或是使 用带有定位功能的软件,那么就需要设置位置信 息访问权限。

单击"设置一位置信息",出现下图,根据图 上提示进行操作即可使用安卓设备本身的 GPS 功

<ul> <li>● 今 ▲ •</li> <li>● ○ 単示</li> <li>● 第二</li> <li>● 第二</li> <li>● ○ 単</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>						
	💽 🦞 । छिन्न	ê ?				12 Q
● 単示 ● 単示 単 細示 単 細示 単 細示 単 細示 単 細示 単	设备					
<ul> <li>● 存張</li> <li>● 电池</li> <li>● 应用</li> <li>↑人</li> <li>● 位置信息</li> <li>● 安全</li> <li>● 低声(1)</li> <li>● 位置信息</li> <li>● 安全</li> <li>● 低声(1)</li> <li>● 低声(1)</li> <li>● 使用</li> <li>● 使</li></ul>	0	显示		٠	提示音和通知	
<ul> <li>● 应用</li> <li>↑人</li> <li>● 位置信息</li> <li>● 安全</li> <li>● 低日</li> <li>● 通言和協人法</li> <li>○</li> <l< td=""><td></td><td>存储</td><td></td><td></td><td>电池</td><td></td></l<></ul>		存储			电池	
	•	应用				
① 位置信息     ① 安全     ① 低声のした     ①    ①    ①    ①    ①    ①    ①     ①    ①    ①     ②    ②    ②    □     ②    ②	八个					
● 供户     ● 语言和输入法       ✓     ●       ●     ●    ●	•	位置信息		â	安全	
○         □	8	帐户		•	语言和输入法	
<ul> <li>● ◆ ▲</li> <li>● ◆ ▲</li> <li>● ▲</li> <li>● ●</li> <li>● ▲</li> <li>● ▲&lt;</li></ul>		$\bigtriangledown$	(	0		
	ا ¥ 🗟 ب	8 <b>9</b>				12 0
<u> 井谷</u> 続式 温暖点 最近的生気な良まえ 「ひろろ」の百姓の行きであ 「ひろろ」の日本の行きであ	÷	位置信息				
最近的位置信息请求	模式	开启				•
高电耗						
日期	最近的	位置信息请求 位置服务管理器 高电耗				
	#itit)	位置信息請求 位置服务管理器 高电耗 搜狗输入法 低电耗				



### 2.3 电话

触摸**收藏栏**或**所有应用中电话**图标,或在锁 屏界面向右滑进入拨号界面都可使用电话功能。 快速拨号:显示保存在手机中,并收藏的联系人。 呼出拨号:打开拨号盘后,用虚拟拨号盘输入或 者使用硬键盘输入号码。



### 2.4 相机

打开相机有三种方式:锁屏界面向左滑动屏 幕,触摸相机应用图标,按相机快捷键(屏幕两 侧)。

**拍照模式**:左右滑动查看更多拍照模式。

**闪光灯模式**:有自动,始终打开和始终关闭三个 模式,默认为自动模式。

连续录像:打开后可以进行连续多次录像。特殊 拍照效果:触摸 ">" 打开,可选择黑板,负片, 清新等效果。按返回键返回相机界面。



### 2.5 设置语言

系统默认显示语言为英文。刷机升级系统版 本或恢复出厂设置后,系统显示语言恢复为默认 设置。

可放入当地使用电话卡更改,或进入系统设 置修改。





### 2.6 WLAN 网络设置

Wifi 是一种短程无线联网传输技术,它能使

你的平板电脑在数百英尺范围内接受到无线路由 器所发出的无线信号,并通过这一信号进行互联 网的接入,目前 WiFi 网络在一般的家庭、商场、 机场等地方覆盖率非常高。

而平板连接 WLAN 网络首先要确认是否能在 无线路由器信号是否能正常工作,并在接收范围 内。

#### 添加新的 GPRS 连接

- 1、点击开始菜单一设置一WLAN--添加网络 ➡
- 2、填写添加的 WLAN 网络的相应信息。
- 3、点击完成





### 2.7 休眠设置

短按 PWR 键将临时关闭屏幕并切换到睡眠 模式,睡眠模式挂起设备关闭屏幕使之进入低耗 电状态以节省电量。当设备空闲一段时间后将自 动进入睡眠模式。

点击开始菜单-设置-显示,下拉选择"无操作 后休眠"的时间设置。 睡眠模式您仍然能接收信息和数据。短按电 源键等将唤醒设备。

🧧 🕆 🛍 🕈				邋 🛙 08:23
← 显示				۹
个性化				
MiraVision <sup>™</sup> 提供最佳的視觉显示效果				
<b>壁纸</b> 默认				
显示				
亮度				
自动调节亮度 根据环境光线情况优化亮	度			
休眠 无操作1分钟后				
$\bigtriangledown$		0		
🧐 🕆 🖨 🕈				園 08:24
← 显示	休眠			Q
个性化	○ 30秒			
MiraVision™ 提供最佳的视觉显示效和	● 1分钟			
壁纸	○ 2分钟			
80X	○ 5分钟			
皇示	〇 10分钟			
7654	〇 30分钟			
自动调节亮度 根据环境光线情况优化系	○ 永不			
休眠 无操作1分钟后			取消	
⊲		0		

### 2.8 开发者模式

如果要进入开发者模式,单击"设置-关于手机-版本号",连续点击,会弹出提示,直到进入开 发者选项。

设置成开发者模式后,单击"设置-开发者选 项-勾选允许模拟定位"。(如下图)

🧧 🖞 🛱 🔻		道 08:25
← 开发者造项		
开启		••
调试		
USB调试 连接USB后启用调试模式		••
错误报告快捷方式 在电源菜单中显示用于握交错误报告的按钮		
<b>允许模拟位置</b> 允许模拟位置		•
启用视图属性检查功能		1.0
选择调试应用 素设置任何调试应用		
$\bigtriangledown$	0	

### 2.9 系统注册

点击桌面"注册"图标,进入注册界面。注 册界面有机身号、PID、HID、注册码、注册类型 、有效时间、剩余时间以及请输入注册码信息。 可以手动输入注册码,联网的情况下也可以在线 获取注册码注册。

S कि रे 🛱 🛉	🖹 😫 08:27
注册	
请输入注册码	
机身号 : SN8083078004139	
PID : 3836966102130175	
HID : M0N80A45338078XX	
注册码: 未注册	
注册类型: 未注册	
有效时间: 未注册	
剩余时间: 未注册	
	注册
在线注册	

如果剩余时间为 0,表示机器系统注册时间 已过期。过期后,系统 wifi,蓝牙,gps 等功能无 法正常工作,请向采购商提供机身号,申请注册 码。

36 位注册码输入在上图的横线上,如果注册 码中含有 0 字符,表示数字 0,不要误输成字母 O,输入完后点击"注册"按钮,提示注册成功即 可。